

Apple CarPlay ▲ androidauto 操作ガイド はじめに



Apple CarPlayをご利用の方



Apple CarPlay

- ① iPhone 5以降のiPhone端末をお使いください。
- ② 必要に応じて、App StoreからApple CarPlayのアプリをダウンロードしてください。

Android Autoをご利用の方



androidauto

- ① Android 5.0(Lollipop)以上が搭載されているスマートフォンをお使いください。
- ② Google Play からAndroid Autoのアプリをダウンロードしてください。

STEP 1 USBケーブルで車両と接続する



iPhoneまたはAndroidのUSBケーブルを事前にご用意ください。

* アームレスト内に2つのUSBポートがある場合、1つは充電専用の場合があります(後席のUSBポートは充電用)




エアコンパネル下またはアームレスト内のUSBポート*とiPhoneまたはAndroidを接続します。

STEP 2 Apple CarPlayをご利用の方



車両のモニター画面に『Apple CarPlay』のアイコンが表示されたらロータリーパッドを押します。




メインメニュー画面が表示されたら『Apple CarPlay』をご利用いただけます。

STEP 2 Android Autoをご利用の方



車両のモニター画面に『Android Auto』のアイコンが表示されたらロータリーパッドを押します。



メインメニュー画面が表示されたら『Android Auto』をご利用いただけます。

* Apple CarPlay / Android Auto は GPS機能 個人情報へのアクセス 各種通知機能をONにした状態でご利用ください




Apple CarPlay

ナビゲーション



STEP 1

メインメニュー画面に表示されているアイコンの中からロータリーパッドを回して『マップ』を選び、押して起動。




STEP 2

ロータリーパッドを押して画面右上の『目的地』を選択する。




STEP 3

ロータリーパッドを左に回して画面右上の音声入力(マイク)のアイコンを選択し、ロータリーパッドを押す。



STEP 4

音声案内に合わせて、目的地名を告げる。



音声案内が『どこへ行きますか?』と聞いてきたら目的地を告げます。



目的地への経路が表示され、案内を開始します。


※掲載の操作方法はあくまで一例です。



Apple CarPlay

ミュージック

お使いのiPhone端末にインストールされている音楽アプリがメインメニュー画面に表示されます。ロータリーパッドでお好みのアプリを選び、起動してください。



回して選ぶ




押して起動

Apple CarPlayは、様々な音楽アプリやポッドキャストなどに対応。App Storeよりダウンロードしてご利用ください。


電話

STEP 1



ホーム画面のアイコンからロータリーパッドを回して「電話」を選び、押して起動します。

STEP 2



音声案内で「どなたにかけますか?」と話しかけてきます。


音声入力で電話する場合



音声入力画面が表示されます。『○○に電話して』とiPhoneに登録している連絡先の名前を告げます。

手動で電話する場合

ロータリーパッドを押し、音声案内をキャンセルして操作




画面に表示される『連絡先』や『履歴』などから連絡したい相手の番号をロータリーパッドで選び、押すと電話を発信。

※掲載の操作方法はあくまで一例です。

STEP 1



メインメニュー画面に表示されているアイコンの中からロータリーパッドを回して『マップ』を選び、押して起動。



※ 操作開始時の画面の状態はアプリの利用履歴によって変わります。





STEP 2

ロータリーパッドを右に倒して音声入力画面を表示させる。



STEP 3

音声機能を使って目的地名を告げる。




目的地名を告げます。

目的地への経路が表示され、案内を開始します。

※掲載の操作方法はあくまで一例です。

STEP 1


メインメニュー画面に表示されているアイコンの中からロータリーパッドを回してヘッドフォンのアイコンを選び、押して起動。



※ 操作開始時の画面の状態はアプリの利用履歴によって変わります。

STEP 2


お使いのAndroid端末にインストールされている音楽アプリが画面に表示されます。ロータリーパッドでお好みのアプリを選び、起動。



電話



STEP 1

メインメニュー画面上の『電話』のアイコンを選び、起動。



STEP 2

『電話』の操作画面を開いたら、ロータリーパッドを左に倒す。



『通話履歴』『連絡先』など様々なサブメニューを表示。お好みのメニューから発信してください。

※掲載の操作方法はあくまで一例です。